



دفترچه راهنمای چای ساز  
مدل: TKO3300

برای استفاده کارآمد و موثر از این دستگاه به شما پیشنهاد می کنیم  
پیش از استفاده، راهنمای آن را به دقت مطالعه نمایید.

فقط با ضمانت **چام**  
سرویس

فروشگاه و خدمات مرکزی : ۸۸۹۲۴۳۳۰

[www.hardstone.ir](http://www.hardstone.ir)

[info@jaamservice.com](mailto:info@jaamservice.com)

برای چند ساعت قرار دهید.

۵. سراسر صافی را به دقت شسته و خشک کنید.

۶. صافی را با توجه به راهنماهای آب ریز و با فشار دادن به پایین در  
زاویه مناسب در جای خود قرار دهید. صافی را زمانی که در محل خود  
قفل شود به دقت فشار دهید.

#### رسوب زدایی کتری

کتری ممکن است (به خصوص در مناطق دارای آب سخت) یک لایه  
رسوب بگیرد. در صورت نیاز می توانید کتری را با سرکه یا ابلیمو  
رسوب زدایی کنید.

#### رسوب زدایی با ابلیمو:

۱. آب را بجوشانید.

۲. ۵۰ سی سی ابلیمو اضافه کنید.

۳. بگذارید کتری برای یک ساعت با این محلول خیس بخورد.

رسوب زدایی با سرکه:

۱. کتری را با ۵۰۰ سی سی سرکه پر کنید.

۲. بدون جوشاندن آن، اجازه بدهید کتری یک ساعت با سرکه خیس  
بخورد.

۳. پس از رسوب زدایی کتری را با آب تمیز بشویید.

#### نکته مهم

در استفاده از چایساز توسط کودکان یا در نزدیکی آن ها و افراد  
ناتوان، یا هنگامی که در اتاق حضور ندارید، شدیداً احتیاط کنید.  
چایساز را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی قرار دهید. این  
دستگاه مناسب استفاده توسط کودکان نمی باشد. با نظارت کافی به  
کودکان مطمئن شوید که با آن بازی نمی کنند.

### دماهای مناسب برای انواع چای

80-70°C	چای سبز
80°C	چای سفید
90°C	چای اولانگ
100°C	چای سیاه
100°C	دمنوش گیاهی

### تمیز کردن و نگهداری

#### نکات عمومی

- دوشاخه را از برق جدا کنید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.
- پس از هر بار استفاده، کتری را با آب تازه بشویید و به صورت منظم صفحه کنترل را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- صافی را از قوری جدا کرده و قوری را با روش مناسب برای شکستنی ها بشویید. شستشوی قوری هم با دست و هم با ماشین ظرفشویی امکانپذیر است.
- صافی و درپوش قوری را با یک برس شستشوی نرم و چند قطره مایع ظرفشویی تمیز کنید. همچنین می توانید درپوش و صافی را با ماشین ظرفشویی بشویید.

#### ⚠ لطفا توجه کنید!

- هرگز از مواد شوینده خورنده و ساینده یا مواد تیز و برنده (مثل چاقو یا برس های سخت) برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. این کار ممکن است منجر به آسیب به چایساز شود.
- هرگز کتری یا صفحه کنترل را در آب فرو نبرید و یا با ماشین ظرفشویی نشویید.
- مراقبت کنید تا اتصالات الکتریکی مرطوب نشود. پیش از تمیزکاری، از خنک بودن و نیز جدا بودن چایساز از اتصال برق اطمینان حاصل کنید.

#### تمیز کردن صافی

- برای تمیز کردن صافی رسوب زدایی در بازه های زمانی منظم از روش زیر استفاده کنید:
- درپوش کتری را بردارید.
  - صافی را از کتری با کشیدن از زاویه مخالف جدا کنید.
  - صافی را با یک برس نرم تمیز کنید.
  - در صورت نیاز می توانید صافی را در یک محلول سرکه و یا آبلیمو

### عملکرد

استفاده برای اولین بار

- همه قطعات را از بسته بندی خارج کرده و همه برچسب ها و ایتیکت ها را جدا کنید.
- سراسر چایساز را بشویید (بخش " تمیز کردن و نگهداری" را بخوانید).
- کتری را تا بیشترین میزان ممکن آب پر کنید و آب را بجوشانید.
- گام ۳ را دو تا سه بار تکرار کنید.
- آب جوشیده را استفاده نکنید و فوراً آن را دور بریزید.

#### نکات عمومی

- دکمه Start/Cancel را روی چایساز فشار دهید. نشانگر Start/Cancel شروع به چشمک زدن می کند و آماده انتخاب عملکرد است، عملکرد را انتخاب کنید و دکمه Start/Cancel را دوباره بزنید، چایساز شروع به کار خواهد کرد. چراغ نشانگر تا زمان اتمام برنامه روشن خواهد ماند.
- زدن دکمه Start/Cancel حین کار، برنامه را لغو می کند.
- اگر به چایساز برنامه ای داده نشود پس از مدت ۵ دقیقه به صورت خودکار خاموش می شود.

#### حالت جوش:

- اگر می خواهید آب را تا یک دمای معین بجوشانید، Start/Cancel را بزنید، دما را انتخاب کنید، دوباره Start/Cancel را بزنید.
- دوبار زدن دکمه Start/Cancel بدون انتخاب دما، آب را تا دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد گرم خواهد کرد.

#### حالت چای سیاه

دکمه Start/Cancel را بزنید، Black tea را انتخاب کنید، دوباره Start/Cancel را بزنید، چایساز به مدت ۴ ساعت آب را جوش نگه خواهد داشت.

#### حالت حفظ گرما

- اگر می خواهید که دمای آب را در یک دمای معین نگهدارید، دکمه Keep Warm را بزنید، دما را انتخاب کنید، دکمه Start/Cancel را بزنید، چایساز به مدت ۴ ساعت آب را در دمایی که شما انتخاب کرده اید، گرم نگه خواهد داشت.
- اگر می خواهید ابتدا آب را بجوشانید و سپس در یک دمای معین نگهدارید، ابتدا Start/Cancel را بزنید، Keep Warm را فشار دهید، دما را انتخاب کنید، دوباره Start/Cancel را بزنید. چایساز آب را در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد می جوشاند و در دمایی که شما انتخاب کرده اید تا ۴ ساعت گرم نگه می دارد.

تبریک ما را برای خرید چایساز هاردستون پذیرا باشید. این چایساز به شما امکان جوشاندن آب و دم کردن همزمان یک فنجان چای گوارا را می دهد. همچنین دارای یک قوری با صافی مناسب، یک کتری بدون سیم با گنجایش ۱,۲ لیتر و یک پایه با طراحی جذاب است. این چایساز همچنین دارای یک رابط کتری ویژه است. کتری می تواند روی رابط پایه در هر زاویه ای که مورد نیاز است قرار داده شود و به صورت ۳۶۰ درجه بچرخد.

#### مشخصات فنی:

- توان کتری: ۱۳۵۰W ، ۲۲۰V~۵۰Hz
- گنجایش: کتری (۱,۲ لیتر)، قوری (۸۰۰ سی سی)
- سیستم خاموش کننده خودکار، چراغ نشانگر
- رابط
- المنت های پوشیده با قابلیت شستشوی آسان
- رابط با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه روی پایه

#### عملکرد عمومی

این چایساز فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است، برای مصارف حرفه ای از آن استفاده نکنید.

#### معرفی قطعات

- درپوش قوری
- دستگیره
- پایه با صفحه کنترل
- کتری
- قوری

