



**دفترچه راهنما توستر برقی**

مدل: TOP7610W

برای استفاده کارآمد و موثر از این دستگاه به شما پیشنهاد می‌کنیم  
پیش از استفاده، راهنمای آن را به دقت مطالعه نمایید.



فروشگاه و خدمات مرکزی : ۸۸۹۲۴۳۳۰

[www.hardstone.ir](http://www.hardstone.ir)

[info@jaamservice.com](mailto:info@jaamservice.com)

**روش استفاده:**

- ۱- دو شاخه دستگاه را به پریز برق زده و آن را روشن کنید.
- ۲- دو بریده نان را در شیارهای تستر قرار دهید.
- ۳- کلید کنترل برشته‌گی را روی وضعیت دلخواه قرار دهید. (۱=کمترین، ۷=تیره ترین درجه برشته‌گی) برای نخستین استفاده درجه ۳ پیشنهاد می‌شود. درجه مورد استفاده به نوع نان و سلیقه شخصی بستگی دارد.
- ۴- اهرم کنترل را پایین ببرید تا قفل شود. دستگاه شروع به برشته کردن دستگاه می‌کند.
- ۵- به یاد داشته باشید که اهرم کنترل اگر دستگاه به برق وصل نبوده و روشن نباشد، قفل نخواهد شد.
- ۶- پس از چند دقیقه دستگاه به طور خودکار عمل برشته کردن را متوقف می‌کند و اهرم کنترل به جای قبلی خود برمیگردد. کلید "STOP" همیشه برای توقف دستگاه قابل استفاده است.

**نگهداری:**

- ۱- همیشه پس از استفاده از دستگاه آن را از برق جدا کنید و صبر کنید تا همه سطوح آن خنک شوند.
  - ۲- سینی خرده نان را بیرون آورده و آن را تمیز کنید، پیش از استفاده مجدد از دستگاه سینی را دوباره در جای خود قرار دهید.
  - ۳- بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب شسته و با دستمالی نرم خشک کنید. هرگز دستگاه را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
  - ۴- برای تمیز کردن داخل دستگاه، دستگاه را برگردانید و به خوبی درون سینی تکان دهید تا خرده های نان چسبیده به درون آن بیرون بریزند.
- برای جلوگیری از جمع شدن خرده های نان در داخل دستگاه، سینی خرده نان را به طور منظم تمیز کنید.

## دفترچه راهنما

### توستر نان

مدل: TOP7610W



لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و آن را نگهداری فرمایید.

### موارد مهم ایمنی

هنگام استفاده از لوازم الکتریکی، موارد ایمنی زیر باید همیشه رعایت شود:

- سطوح داغ را لمس نکنید.
- برای محافظت در برابر برق گرفتگی، سیم، دوشاخه، یا دستگاه را در آب یا مایع دیگر فرو نبرید.
- وقتی که دستگاه توسط کودکان و یا در نزدیکی آنها استفاده می شود، نظارت دقیق لازم است.
- پیش از تمیز کردن و زمانی که از دستگاه استفاده نمی شود، دستگاه را از دوشاخه بکشید. پیش از به کار انداختن دستگاه صبر کنید تا دستگاه خشک شود.
- در صورت آسیب دیدن سیم یا دوشاخه و یا در صورت وجود هر گونه اختلال در عملکرد دستگاه از آن استفاده نکنید و برای انجام هر گونه آزمایش، تعمیر یا تنظیمات دستگاه آن را به یک مرکز مجاز خدمات پس از فروش هاردستون برگردانید.
- استفاده از لوازم جانبی توصیه نشده توسط سازنده دستگاه ممکن است منجر به بروز آسیب بشود. خارج از منزل از دستگاه استفاده نکنید.
- اجازه ندهید سیم از لبه میز یا پیشخوان آویزان بماند یا با سطوح داغ در تماس باشد.
- هرگز دستگاه را در نزدیکی اجاق گاز یا گرم کننده برقی و یا درون محفظه فر نگهداری نکنید.
- برای جدا کردن دو شاخه آن را از خروجی پریز بیرون بکشید.
- از دستگاه برای کاربردهای به جز از موارد استاندارد این دستگاه استفاده نکنید.
- مواد غذایی بزرگ، بسته های فویل فلزی، و یا ظروف نباید در توستر وارد شوند، چون ممکن است منجر به آتش سوزی یا خطر برق گرفتگی شوند.
- اگر توستر روشن باشد و با مواد آتشنا از جمله پرده ها، پارچه ها، دیوارها و مانند آن، تماس داشته باشد یا پوشانده شود، ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

■ وقتی دستگاه روشن است برای بیرون آوردن مواد غذایی گیر کرده در دستگاه اقدام نکنید.

■ این دستگاه برای استفاده افراد ناتوان شامل کودکان، افراد ناتوان فیزیکی یا ذهنی و یا افراد کم

تجربه و ناآگاه مناسب نیست. و تنها در صورت نظارت یا آموزش توسط یک فرد مسئول در مقابل

ایمنی آنها مجاز است.

راهنمای قطعات:

۱. شیار با پهنای زیاد

۲. کلید توقف

۳. دکمه کنترل برشتهگی

۴. سینی خرده نان

۵. اهرم خروج نان



قبل از استفاده:

• تمام بسته بندی یا پلاستیک اطراف دستگاه را جدا کنید.

هنگام اولین استفاده از دستگاه، ممکن است متوجه بوی سوختگی یا دود شوید. این مورد طبیعی

است چون مواد محافظ اعمال شده در طول تولید در حال سوختن است. به همین دلیل نیز توصیه

می کنیم در اولین استفاده از نان استفاده نکنید و مطمئن شوید که اتاق تهویه مطبوع دارد. برای

شروع دکمه کنترل دما را روی بیشترین درجه تیرگی قرار دهید.