



دفترچه راهنمای سماور برقی
مدل: SMG2213

برای استفاده کارآمد و موثر از این دستگاه به شما پیشنهاد می‌کنیم
پیش از استفاده، راهنمای آن را به دقت مطالعه نمایید.

فقط با ضمانت **جام**
سرویس

فروشگاه و خدمات مرکزی : ۰۲۱-۴۱۷۳۴

www.hardstone.ir

info@jaamservice.com

www.tookarkala.com

این محلول تمام شب در سماور باشد.
۲. مخلوط را در سماور بریزید، آب تصفیه شده را به سماور تا سطح
حداکثر ریخته و پس از جوشش آب را دور بریزید. این عمل را چندین
بار تکرار کنید تا بوی آن باقی نماند.

توجه:

این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با توانایی های
فیزیکی، احساسی یا ذهنی ناقص یا افراد کم تجربه در نظر گرفته
نشده است، مگر اینکه توسط شخصی مسئول به ایمنی نظارت
شود یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه داده شود.
کودکان خطرانی را که ممکن است در هنگام استفاده از لوازم
الکتریکی اتفاق بیفتد تشخیص نمیدهند. بنابراین بچه ها را از این
وسایل دور نگه دارید.



طریقه صحیح دور ریز دستگاه:

این علامت نشانه آن است که محصول نباید با دیگر ضایعات خانگی دور انداخته شود. به منظور
جلوگیری از صدمات احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسانی که از دور ریختن کنترل نشده
زباله ها نشئت می گیرد، این دستگاه را بازیافت کنید تا بتوان از منابع مادی آن مجددا
استفاده کرد.

نکات مهم:

- پیش از استفاده از محصول این دفترچه را به دقت بخوانید.
- لطفاً قبل از اینکه سوئیچ روشن شود، چک کنید که ولتاژ نشان داده شده در برجسب رتبه بندی مطابق با ولتاژ خانه شما باشد. اگر نه، با این محصول کار نکنید و با فروشنده‌ای که این محصول را خریداری کرده اید تماس بگیرید.
- کابل برق را در لبه میز قرار ندهید و یا از تماس آن با سطح دمای بالا جلوگیری کنید تا از آسیب سیم برق جلوگیری شود.
- هنگام استفاده این محصول را در محل و یا در کنار سوخت‌های با درجه حرارت بالا یا کوره الکتریکی قرار ندهید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه حرارت، برای خشک کردن دستگاه آن را بدون آب روشن نکنید.
- در طول استفاده در صورتی که آب در سماوات بیش از حد کم شده یا آب کاملاً خشک شد، سیم برق را فوراً جدا کنید، سپس بعد از سرد شدن آن را با آب سرد پر کنید.
- هنگام استفاده، این محصول را در یک مکان ثابت قرار دهید که در آن کودکان نمیتوانند آن را لمس کنند تا از آسیب رساندن به مردم و یا آسیب رساندن به دستگاه به دلیل سرنگونی جلوگیری شود.
- این محصول را در آب یا مایع دیگر غوطه ور نکنید تا از آتش سوزی، نشت الکتریکی یا خطر ات ایمنی دیگر جلوگیری شود.
- پس از جوشاندن آب، برای جلوگیری از آسیب و سوختگی توسط مراقب مراقب باشید که با بخار آب تماس نداشته باشید و همچنین در سماور را به طور ناگهانی باز نکنید.
- آب جوش را به سرعت نریزید، بلکه به دقت و به آرامی آب جوش را بریزید تا از سوختگی و آسیب جلوگیری شود.
- برای جلوگیری از آسیب سطح شیشه با درجه حرارت بالا را با دست نگیرید. و فقط از دسته، کلید دکمه و غیره استفاده کنید.
- هنگامی که سوئیچ روشن است و دستگاه کار می‌کند، سماور را حرکت ندهید.
- هنگام جوشاندن آب، لطفاً اطمینان حاصل کنید که درب کاملاً

ثابت است. برای جلوگیری از پاشیدن آب درب را در طول کار باز نکنید.

- در صورت عدم استفاده یا تمیز کردن این محصول، سیم برق را جدا کنید. قبل از سرد شدن، سماور را تمیز نکنید.
- اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید آن را با سیم برق عرضه شده توسط سازنده یا مرکز خدمات تعویض دهید.
- اگر آب بیش از حد حداکثر باشد، آب جوش ممکن است سرریز کند.

برای استفاده اولیه

برای استفاده اولیه از سماور، لطفاً اطمینان حاصل کنید که سماور به خوبی با پایه جمع می‌شود. شما می‌توانید پیچ را در جعبه محسوب پیدا کنید، لطفاً پایه را به طور مناسب تنظیم کنید. اگر پایه ثابت نباشد، لطفاً با مغازه‌ای که این محصول را خریداری کرده اید تماس بگیرید. توصیه می‌شود قبل از استفاده، ابتدا سماور را تمیز کنید. این روش به شرح زیر است: آب مقطر در سماور بریزید، پس از جوشاندن آب تمام آب را بشویید و پس از دوبار انجام دادن این چرخه سماور آماده استفاده است. مخزن شیشه را با آب پاک کنید.

نکته: حداکثر ظرفیت سماور ۲/۳ لیتر است.

روش استفاده:

۱. ابتدا سماور را بیرون بیاورید، سپس پایه نصب و سپس آب را به آن اضافه کنید. ظرفیت آب باید کمتر از حداکثر سطح مشخص شده باشد، آب ممکن است در هنگام جوشیدن از بالای آن سرریز شود.
۲. قوری شیشه‌ای را بر روی درب سماور قرار دهید، سپس دکمه را فشار دهید تا انرژی روشن شود.
۳. دکمه قدرت را فشار دهید و سماور شروع به کار می‌کند.
۴. پس از اینکه آب به نقطه جوش رسید، دستگاه به حالت گرم نگه داشتن خودکار می‌رود.

۵. فرایند نگهداری گرما تا ۴ ساعت طول می‌کشد، پس از آن به طور خودکار برای جلوگیری از خشک شدن دستگاه خاموش می‌شود.

۶. بعد از مدتی گرم نگه داشتن، بخار زیادی در زیر قوری وجود دارد. قبل از اینکه چای را بریزید، قوری را بر روی پاک کننده بخار بگیرید و آن را در یک جهت یا یک بار بکشید تا بخار پاک شود. توجه: هنگامی که از مدت زمان طولانی از سماور استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌شود که تمام آب را برای جلوگیری از رشد باکتری‌ها تخلیه کنید.

محافظت خودکار در برابر خشک شدن سماور

اگر سماور را به صورت تصادفی در بدون آب روشن کنید، محافظ خودکار دستگاه را خاموش می‌کند. اگر در این شرایط نیاز به جوش آب دارید، پس از آنکه سماور سرد شد، دوباره آب در سماور بریزید.

تمیز کردن و تعمیر و نگهداری

سیم برق را از سوکت جدا کنید و سپس قبل از تمیز کردن سوکت را از پایه بیرون بکشید. سماور را در آب غوطه ور نکنید، یا آن را مرطوب نکنید تا از اتصالی الکتریکی جلوگیری شود.

بعد از هر استفاده از مخزن شیشه، لطفاً داخل آن را تمیز کنید و آن را خشک کنید تا چای بعدی بوی خاصی نداشته باشد. فیلتر را به طور مرتب تمیز کنید و با برس نرم پاک کنید. نکته: از تمیز کردن با مواد شیمیایی، مواد زائد، براده چوب یا سایر مواد ساینده استفاده نکنید.

حذف رسوب: ماده معدنی از آب شیر می‌تواند در پایین سماور بماند که به رسوب منجر می‌شود و سپس بر عملکرد سماور تأثیر می‌گذارد. بنابراین لطفاً رسوب را از سماور به طور منظم پاک کنید. لطفاً از رسوبگیر استفاده کنید و برای پاک کردن رسوب به راهنمای رسوبگیر مراجعه کنید. علاوه بر این، شما می‌توانید رسوب را با سرکه سفید با توجه به روش‌های زیر پاک کنید:

۱. سه فنجان سرکه سفید را به سماور اضافه کنید و سپس آب را اضافه کنید تا مخلوط سرکه و آب به طور کامل غلیظ شود، بگذارید